

Montážní návod pro zařízení sbWL1

Bezdrátový spínač

Modul slouží k dálkovému spínání zařízení na 12/24 V. Umožňuje jak spínat či rozspínat, nebo využít jeden z několika blikacích režimů.

Popis

Modul připojte na vstupu (IN) na napájecí napětí. Vstup je chráněn 40A pojistkou. Výstupní kabely (OUT) zapojte na zařízení, které chcete ovládat

Max. zátěž na výstupu může být 400W. Pokud potřebujete spínat zařízení o větší proudové zátěži, nutno přidat spínací relé.



Tlačítkem **B/odemknout** se sepne výstup

Tlačítkem **A/zamknout** se výstup odepne

Tlačítkem **C/blesk** se volí režim blikání

Tlačítkem **D/zvonek** se ruší režim blikání (výstup je kontinuální)

Spínač si pamatuje poslední režim i po odpojení napájení.

Pozor kabely + (červené) jsou spojeny. Přerušuje se kostra (černý kabel)

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Montáž svěřte odbornému servisu.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

